

TASKI®

Diversey

swingo 1255 B

Kullanım Kılavuzu

Diversey®
for a cleaner, healthier future™

1. Şebeke kablosunu prizden çıkarın ve katlayarak makinenin üstüne asın



2. Akü soketini takın



3. Solüsyon tankını temiz su ile doldurun



4. TASKI JFit (yerleşik seyreltme sistemi) kullanın veya temizlik ürününü ölçek kabına daha sonra da solüsyon tankına dökün



5. Emici lastik başlığı bağlayın: Ceplerini emici lastik başlığı tutacağına ön kısmına gelecek şekilde yerleştirin ve tutacağı itin



6. Fırçaları tam olarak fırça ünitesinin altına yerleştirin



7. Makineyi çalıştırın



8. Ayak pedali ile veya fırça düğmesi ile fırça ünitesini aşağı indirin



9. Emme ünitesi ve solüsyon dozu düğmelerine basın (turuncu düğmeler)



10. Solüsyon akışını ayarlayın (modele bağlı olarak düğmelerle veya kol ile)



11. Emici lastik başlığı koluna basarak emici lastik başlığını indirin



12. Yerleri temizleyin



13. Makineyi kapatın



14. Atık tankını boşaltın ve temiz su ile temizleyin, sonra solüsyon tankını boşaltın



15. Sarı filtreyi saat yönü tersine çevirerek şamandıra ünitesini çıkartın (filter ve şamandıra)



16. Şamandıra ünitesini akan su altında temizleyin



17. Solüsyon filtresini temizleyin



18. Fırça ünitesini çıkartın Temizledikten sonra hava ile temas halinde kurumaya bırakın



19. Emici lastik başlığı çıkartın ve temizleyin



20. Makineyi nemli bez ile silin



21. Akü soketini çıkartın



22. Şebeke kablosunu prize takın



23. Ölçek kabını ters çevirin



24. Makineyi kapağı açık şekilde havalanması için bırakın (kapak ölçek kabı üzerinde)