



**1.** Şebeke kablosunun takılı olmadığından emin olun. Kablonun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer hasarlı ise makineyi kullanmayın!!!



**2.** Solüsyon tankını temiz su ile doldurun



**3.** Ölçek kabı ile temizlik ürünü dozunu ayarlayıp çözelti tankının içine boşaltın



**4.** Emici lastik başlığını bağlayın (Emici lastik başlığı ceplerini tam olarak emici lastik başlığı bölümüne yerleştirdikten sonra başlık bölümünü aşağı doğru itin)



**5.** Fırçayı dikkatlice kaldırdığınız fırça ünitesinin altına takın



**6.** Şebeke kablosunu takın



**7.** Makineyi çalıştırın



**8.** Fırça ünitesini ayak pedali yardımı ile aşağı doğru indirin. Böylece fırça otomatik olarak yerine oturacaktır.



**9.** Emme ünitesi ve solüsyon dozu düğmelerine basın (turuncu düğmeler)



**10.** Solüsyon akış hızını ayarlayın (mavi kol)



**11.** Emici lastik başlığı kolu ile emici lastik başlığını indirin



**12.** Yerleri temizleyin



**13.** Makineyi kapatın ve şebeke kablosunu çıkartın.



**14.** Kirlı su tankını boşaltın ve temiz sui le çalkalayın. Solüsyon tankını boşaltın.



**15.** Şamandıra ünitesini (filtre ve şamandıra) sarı filtreyi saat yönünün tersinde çevirerek çıkarın



**16.** Akan suyun altında şamandıra ünitesinin temizledikten sonra yerine takın



**17.** Çözelti filtresini temizleyin sonra yerine takın



**18.** Fırçaları çıkarın ve temizledikten sonra hava ile temas halinde kurumaya bırakın



**19.** Emici lastik başlığını çıkartın ve temizleyin



**20.** Nemli bez ile makineyi silin



**21.** Ölçek kabını ters çevirin



**22.** Makineyi havalanması için kapağı açık şekilde bırakın (kapak ölçek kabının üstünde duracak)